Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
MONITOR	Monitor	APP MEDIA	Media
TV / DVD	Tv/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R
T / C	T/ C	AD SUBT	Subt
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REC. MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 MENU	0	0	0
DISC	Disc	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
SYSTEM	System	HOME SMART	Smart
SELECT	Select	DISPLAY INFO	Info
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
TV VOLUME +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
OK	OK	OK	Ok
TV VOLUME -	Tv Vol -	VOL -	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
FSS	Scissors/FSS	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	I <<		I <<

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
STOP	Stop		Stop				
	>>I		>>I				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec				
PAUSE	Pause		Pause				