Mandis shop

RC0205

Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+	+		Right
+	+		Up
0	0	HDMI - SAT 0	0
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	OK	OK

Original		Sustituto	
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P +	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	-		Left
	-		Down
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	><	REC MODE	Rec / Rec Mode

https://mandisdistancia.es/10834-172-mando-sustitucion-para-RC0205-48218081.htm