Original		Sustituto	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	i / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EPG	i / EPG	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
CH▲	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH▲	Up / CH+		Up

Original		Sustituto	
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Right / Vol +		Right
CH▼	Down / CH-		Down
CH▼	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Green / Play	SLOW	Play / Slow
	Green / Play	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TEXT	Blue / >> / Text	TUNE+	>> / Tune+
TEXT	Blue / >> / Text	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TEXT	Blue / >> / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		
	Yellow / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
F1	F1	TITLE SOUND	Sound / Title		
F2	F2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		