

Original		Sustituto	
	Standby		Power
	Tv/VCR		AV / Input / RDS
	Review		Display / Media
	Audio		Audio / Lang I/II
	--:--		Guide / EPG / -/--
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7/VPS/PDC		7
	8/Daily/QTDN		8
	9/Weekly/Hebd		9
	0/AUX		0
	Timer		Sleep / Timer
	X/0000		Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Menu		Menu / Home
	OK		OK
	O?		Subtitle / EQ
	30Sec >>		>>I / Preset+
	Prog		TV/Radio /
	Up		Up
	Down		Down
	Right/>>I/+		Right
	Left/I<</-		Left
	Tv Prog+		CH+ / Page+
	Tv Prog-		CH- / Page-





Original		Sustituto	
	Tv Vol+	VOL +	Vol+
	Tv Vol-	VOL –	Vol-
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Tv '/''	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
	'/''	SMART	Smart / List
START DEBUT +	Start Debut+	SHIFT + 1	Shift + 1
START DEBUT –	Start Debut-	SHIFT + 4	Shift + 4
STOP FIN +	Stop Fin+	SHIFT + 2	Shift + 2
STOP FIN –	Stop/Fin-	SHIFT + 5	Shift + 5
DATE +	Date+	SHIFT + 3	Shift + 3
DATE –	Date-	SHIFT + 6	Shift + 6
TV PROG +	Prog+ Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
TV PROG –	Prog- Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
TV/ VCR	Tv/VCR Tv	SHIFT + AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
AUDIO	Audio Tv	SHIFT + AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

Original	Sustituto

