Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM	*/ Zoom	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
WEB	Web	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/ AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0/ AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME	Home	LIST SMART	Smart / List
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
-V	Vol -	VOL -	Vol -
P-	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Sustituto		Original		Sustituto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
MARKER	Blue/Marker	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			