Mandis shop

Optoma OPTOMA004

Original		Sustituto	
Power	Power		Power
Up	Up		Up
Left	Left		Left
Enter	Enter	OK	Ok
Right	Right		Right
Down	Down		Down
L	L		I <<
R	R		>>I
Page+	▲ / Page +	SHIFT +	Shift + Up
Page-	▼ / Page -	SHIFT +	Shift + Down
Re-SYNC	▶ / Re-SYNC	SHIFT +	Shift + Right
Source	◀ / Source	SHIFT +	Shift + Left
Source	◀ / Source	TIMER AV	AV
↵	↵	SHIFT + OK	Shift + Ok
Keystone +	Keystone +	CH +	Ch +
Keystone -	Keystone -	CH -	Ch -
Volume +	Volume +	VOL +	Vol +

Original		Sustituto	
Volume -	Volume -	VOL -	Vol -
Brightness 1	1 / Brightness	1	1
Menu 2	2 / Menu	2	2
Menu 2	2 / Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM 3	3 / ZOOM	3	3
ZOOM 3	3 / ZOOM	ZOOM	Eject
HDMI 4	4 / HDMI	4	4
Freeze 5	5 / Freeze	5	5
Freeze 5	5 / Freeze	II	Pause
AV mute 6	6 / AV mute	6	6
AV mute 6	6 / AV mute	MUTE	Mute
S-Video 7	7 / S-Video	7	7
VGA 8	8 / VGA	8	8
Video 9	9 / Video	9	9

https://mandis.tv/es/Optoma/1009-663-mando-sustituto-para-Optoma-OPTOMA004.htm