Original		Sustituto	
	Power		Power
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
	Home	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Left		Left
	Up		Up
	Down		Down
	=	GOTO TEXT	Text / Goto
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Sustituto	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>|	PRESET+	>>| / Preset+
	|<	PRESET-	|<< / Preset-
1.@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0 _	0	HDMI-SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Sustituto		Original	Sustituto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
You Tube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
vudu	Vidi	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		