Original		Sustituto	
	Power		Power
	[i] / I nf o		I nf o
	Mut e	MUTE	Mut e
I - I I		SOUND DUAL	Dual
OK SELECT	OK/ Sel ect	OK	Ok
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
EXIT+10 -/--	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Red/ ↑/ Ret ur n	A	Red
SUBTITLE	Gr een/ ↓/ Subt i t l e	B	Gr een
AUDIO	Yel l ow/ Audi o	C	Yel l ow
ANGLE	Bl ue/ Angl e	D	Bl ue
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
	<<		<<

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	>>		>>		
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/ R		
	D- Menu	HOME SMART	Smart		
	TV	APP MEDIA	Medi a		
	AV	TIMER AV	AV		
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	PICTURE FORMAT	For mat		
	[≡x]	ECO 3D	3D		
	[≡♦] / Wi de	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat		
	[≡?]	SETTINGS OPT	Opti ons		
	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de		
	[. : :] / Subti t l	RETURN BACK	Back		

Original		Sustituto	
	Power		Power
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
EXIT+10 -/--	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Red/ ↑/ Return	A	Red
SUBTITLE	Green/ ↓/ Subtitle	B	Green
AUDIO	Yellow/ Audio	SHIFT + C	Shift + Yellow
ANGLE	Blue/ Angle	D	Blue

Original		Sustituto	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
D-MENU	D-Menu	HOME SMART	Smart
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
PP TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
P<P ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
AV PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH MODE	Search Mode	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
C	C	C	Yellow
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Open/ Cl ose		Ej ect				
	Menu		Menu				
	Sel ect		Ok				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Lef t		Lef t				
	Ri ght		Ri ght				
	Vol +		Vol +				
	Vol -		Vol -				
	Mut e		Mut e				