Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
JUMP	Jump	RETURN BACK	Back
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV.CH	Fav. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL. +	Vol. +	VOL +	Vol +
VOL. -	Vol. -	VOL -	Vol -
CH. +	CH. +	CH +	Ch +
CH. -	CH. -	CH -	Ch -
REC	Rec	REC MODE	Rec
DTV / RADIO	DTV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Sustituto	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
P.SIZE	P. Size	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡i]	HOME SMART	Smart
	[≡?]	APP MEDIA	Media
	[≡↕]	ECO 3D	3D
	[≡□]	SHIFT + ■	Shift + Stop
	[≡] / [/≡]	REPEAT TEXT	Text
■	Stop	■	Stop
TIMESHIFT ⏯	Play/Pause / Timeshift	PLAY MODE ▶	Play
TIMESHIFT ⏯	Play/Pause / Timeshift	⏸	Pause
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
⏮	I<<	⏮	I<<

Original		Sustituto	
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>