Original		Sustituto	
Standby/On		Power	
Audio Tv Mute		Mute / Dimmer	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
Rec		Rec / Rec Mode	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
I<</<I		I<< / Preset-	
>>I/I I>		>>I / Preset+	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Open/Close		Eject / Surround	
Tv/DVD		TV/Radio /	
Marker Timer		Setup / OPT /	
Input		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	

Original		Sustituto	
Info		Info / Angle	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Cancel		Exit / Cancel / Clear	
Down		Down	
Return		Back / Return	
Title List Dis Menu		Smart / List	
Prog Up		CH+ / Page+	
Play List Titl Menu		Display / Media	
Prog Down		CH- / Page-	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Original		Sustituto		Original	Sustituto
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
ANY KEY	Any Key	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		