Original		Sustituto	
⏏	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
TV	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV I/⏻	TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
./ 1	1	TV 1	1
abc 2	2	DVD 2	2
def 3	3	CD · STB 3	3
+	Vol +	+ VOL	Vol +
ghi 4	4	VIDEO 4	4
jkl 5	5	TAPE 5	5
mno 6	6	TUNER 6	6
—	Vol -	VOL —	Vol -
pqrs 7	7	AUX · HDD 7	7
tuv 8	8	USB 8	8
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
0	0	HDMI · SAT 0	0
3D	3D	SHIFT + CD · STB 3	Shift + 3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SEN	SEN	LIST SMART	Smart / List
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
∧	Up	∧	Up
POP UP/MENU	Pop Up / Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
<	Left	<	Left
⊙	Enter	OK	OK
>	Right	>	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
∨	Down	∨	Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
HOME	Home	HOME / MENU	Menu / Home				
⏮	I <<	PRESET- / ⏮	I << / Preset-				
←•	↤	CH PAGE -	CH- / Page-				
←•	↤	SHIFT + ◀	Shift + Left				
•→	↦	CH PAGE +	CH+ / Page+				
•→	↦	SHIFT + ▶	Shift + Right				
⏭	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+				
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow				
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+				
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media				
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze				
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold				