Original		Sustituto	
Power		Power	
Search		Shift +	Red / Netflix /
Mute		Mute / Dimmer	
Input		AV / Input / RDS	
Vol +		Vol +	
Repeat		Shift +	Green / APP /
Info		Info / Angle	
Vol -		Vol -	
Rec		Rec / Rec Mode	
EPG		Guide / EPG / -/--	
Menu		Menu / Home	
Up / CH+		Up	
Up / CH+		CH+ / Page+	
Return		Back / Return	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	

Original		Sustituto	
Play		Play / Slow	
Down / CH-		CH- / Page-	
Down / CH-		Down	
Stop		Stop / Hold	
1		1	
2		2	
3		3	
Zoom		Zoom / Size	
4		4	
5		5	
6		6	
Dash		Smart / List	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
<<		<< / Tune-	

Original		Sustituto		Original		Sustituto
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+			
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-			
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
CC TTX	TTX / CC	GOTO TEXT	Text / Goto			
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			