Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
PMODE	P MODE	APP MEDIA	Media
SMODE	S Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO	AUDIO I/II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
	RED	A	Red
	GREEN	B	Green

Original		Sustituto	
	YELLOW	C	Yellow
	BLUE	D	Blue
TEXT	TEXT	REPEAT TEXT	Text
HOLD	HOLD	SHIFT + ■	Shift + Stop
TV/RADIO	TV/RADIO	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	SUBTITLE	AD SUBT	Subt
INDEX	INDEX	HOME SMART	Smart
ASPECT/SIZE	ASPECT/SIZE	PICTURE FORMAT	Format
<</REVEAL	<</REVEAL	«	<<
>>/SUBPAGE	>>/SUBPAGE	»	>>
>>/SUBPAGE	>>/SUBPAGE	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	II	Pause
PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	PLAY MODE ▶	Play
STOP	STOP	■	Stop
I<<	I<<	I«	I<<
>>I	>>I	»I	>>I

Original	Sustituto