



Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
DVD	Red / Netflix / Search
TUN	Green / APP / Repeat
V1	Blue / Prime Video / Random
V2	Shift + Blue / Prime
A1	Yellow / YouTube / Repeat
A2	Shift + Red / Netflix /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Sustituto
>10	Guide / EPG / -/--
0/10	0
C	Exit / Cancel / Clear
Tv Vol+	Shift + Vol+
Tv Vol-	Shift + Vol-
Up/FQ+	Up
Up/FQ+	>> / Tune+
Left/ST-	Left
Left/ST-	I<< / Preset-
Right/ST+	Right
Right/ST+	>>I / Preset+
Down/FQ-	Down
Down/FQ-	<< / Tune-
Band	Display / Media
Station Memory	Smart / List
Mono	Audio / Lang I/II
1 Tv	Shift + 1





Original	Sustituto
 2 Tv	 Shift + 2
 3 Tv	 Shift + 3
 4 Tv	 Shift + 4
 5 Tv	 Shift + 5
 6 Tv	 Shift + 6
 7 Tv	 Shift + 7
 8 Tv	 Shift + 8
 9 Tv	 Shift + 9
 >10 Tv	 Shift + Guide / EPG / -/-
 0/10 Tv	 Shift + 0
 C Tv	 Shift + Exit / Cancel / Clear
 Power Tv	 Shift + Power
 Up Tv	 Shift + Up
 Left Tv	 Shift + Left
 Enter Tv	 Shift + OK
 Right Tv	 Shift + Right
 Down Tv	 Shift + Down

Original	Sustituto
 Menu Tv	 Shift + Menu /
 Stop Tv	 Shift + Stop /
 Play Tv	 Shift + Play /
 Pause Tv	 Shift + Pause / Step /
 Rec Tv	 Shift + Rec / Rec Mode
 I<< Tv	 Shift + I<< / Preset-
 >>I Tv	 Shift + >>I / Preset+
 CH- Tv	 Shift + CH- /
 CH+ Tv	 Shift + CH+ /
 << Tv	 Shift + << /
 >> Tv	 Shift + >> /
 PGM Tv	 Shift + D.Menu / Top Menu
 RDM Tv	 Shift + Subtitle / EQ
 Disp Tv	 Shift + Display / Media
 Last Memory Tv	 Shift + Back / Return









































































Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS	Sleep	Sleep / Timer
Power	Power	6	6
DVD	Green / APP / Repeat	Time/Clock ADJ	Shift + Sleep / Timer
TUN	Red / Netflix / Search	7	7
V1	Blue / Prime Video / Random	[I]/DTS	Picture / Format
V2	Shift + Blue / Prime	8	8
A1	Yellow / YouTube / Repeat	Test Tone	Text / Goto
A2	Shift + Red / Netflix /	9	9
1	1	CH Select	Shift + Smart / List
Midnight	Zoom / Size	>10	Guide / EPG / -/--
2	2	Sound Control	Sound / Title
P.Bass	Eject / Surround	0/10	0
3	3	DSP	Setup / OPT /
Function	Smart / List	C	Fav / Marker / PC
4	4	Enter/Disc / DSP	Shift + OK
FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	TV CH+	Shift + CH+ /
5	5	Tv Vol+	Shift + Vol+





Original	Sustituto	Original	Sustituto
 System	 Vol+	 Return	 Back / Return
 TV CH-	 Shift + CH- /	 I<</Page-	 I<< / Preset-
 Tv Vol-	 Shift + Vol-	 >>I/Page+	 >>I / Preset+
 System	 Vol-	 <II/CH-	 CH- / Page-
 Tv Input	 Shift + AV / Input / RDS	 II>/CH+	 CH+ / Page+
 Power Tv	 Shift + Power	 <<	 << / Tune-
 Mute	 Mute / Dimmer	 >>	 >> / Tune+
 Up/FQ+	 Up	 Top Menu	 D.Menu / Top
 Left/ST-	 Left	 PGM	 TV/Radio /
 Enter	 OK	 Subtitle	 Subtitle / EQ
 Right/ST+	 Right	 RDM	 Shift + Display / Media
 Down/FQ-	 Down	 Audio	 Audio / Lang I/II
 Exit	 Exit / Cancel / Clear	 Disp	 Display / Media
 Menu	 Menu / Home	 Last Memory	 Shift + Back / Return
 Stop	 Stop / Hold	 Angle	 Info / Angle
 Play	 Play / Slow	 Repeat	 Shift + Green / APP /
 Pause	 Pause / Step / Freeze	 A-B	 Shift + Yellow / YouTube / Repeat





Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
DVD	Green / APP / Repeat
TUN	Red / Netflix / Search
V1	Blue / Prime Video / Random
V2	Shift + Blue / Prime / Prime
A1	Yellow / YouTube / Repeat
A2	Shift + Red / Netflix /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Sustituto
0/10	0
C	Fav / Marker / PC
Up / Pause	Up
Left/Left-Left	Left
Enter/Play	Play / Slow
Right/Right-Right	>> / Tune+
Down/Stop	Stop / Hold
Down/Stop	Down
Enter/Play	OK
Up / Pause	Pause / Step / Freeze
<  /CH-/Left-Left	CH- / Page-
>/CH+/Right-Right	CH+ / Page+
Left/Left-Left	<< / Tune-
Right/Right-Right	Right
1 V2	Shift + 1
2 V2	Shift + 2
3 V2	Shift + 3





Original	Sustituto
4 V2	+  Shift + 4
5 V2	+  Shift + 5
6 V2	+  Shift + 6
7 V2	+  Shift + 7
8 V2	+  Shift + 8
9 V2	+  Shift + 9
0/10 V2	+  Shift + 0
TV Channel+	+  Shift + CH+ /
TV Channel- V2	+  Shift + CH- /
Up / Pause V2	+  Shift + Pause / Step /
Left/<< V2	+  Shift + << /
Right/>> V2	+  Shift + >> /
Down/Stop V2	+  Shift + Stop /
Down/Stop V2	+  Shift + Down
Up / Pause V2	+  Shift + Up
Left/<< V2	+  Shift + Left
Right/>> V2	+  Shift + Right

Original	Sustituto




























































Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
DVD	Green / APP / Repeat
TUN	Red / Netflix / Search
V1	Blue / Prime Video / Random
V2	Shift + Blue / Prime
A1	Yellow / YouTube / Repeat
A2	Shift + Red / Netflix /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Sustituto
>10	Guide / EPG / -/--
0/10	0
C	Fav / Marker / PC
Up/Pause	Up
Left/Left Arrow	Left Arrow / Tune-
Enter/Play	OK
Right/Right Arrow	Right Arrow / Tune+
Down/Down Arrow	Stop / Hold
Down/Stop	Down
Enter/Play	Play / Slow
Up/Pause	Pause / Step / Freeze
Left Arrow	Left Arrow / Preset-
Right Arrow	Right Arrow / Preset+
Left/Left Arrow	Left
Right/Right Arrow	Right
Right/Right Arrow	Right
PGM/Top Menu	TV/Radio /
Subtitle/RDM	Subtitle / EQ





Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Audio/Disp		Display / Media		Right/>> A2		Shift + >> /
	Repeat		Shift + Green / APP /		Down/Stop A2		Shift + Down
	1 A2		Shift + 1		Down/Stop A2		Shift + Stop /
	2 A2		Shift + 2		Enter/Play A2		Shift + OK
	3 A2		Shift + 3		Up/Pause A2		Shift + Up
	4 A2		Shift + 4		I<< A2		Shift + I<< / Preset-
	5 A2		Shift + 5		>>I A2		Shift + >>I / Preset+
	6 A2		Shift + 6		Left/<< A2		Shift + Left
	7 A2		Shift + 7		Right/>> A2		Shift + Right
	8 A2		Shift + 8		PGM/Top Menu		Shift + TV/Radio / Program
	9 A2		Shift + 9		RDM/Subtitle A2		Shift + Subtitle / EQ
	>10 A2		Shift + Guide / EPG / -/-		Audio Disp A2		Shift + Display / Media
	0/10 A2		Shift + 0		Repeat A2		Shift + Yellow / YouTube /
	C A2		Shift + Fav / Marker / PC				
	Up/Pause A2		Shift + Pause / Step /				
	Left/<< A2		Shift + << /				
	Enter/Play A2		Shift + Play / Slow				

