ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
/ AUDIO	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT SELECT	/ AV
+10	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
/ SUBTITLE	
FRAME / ADJUST NEXT	VOL+
FRAME / ADJUST PREV.	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
TIME SEARCH	SLEEP
FL SELECT	TV/DTV
DIMMER	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
LIBRARY	EPG
EASY NAV	FAV
EJECT	⏏
PAUSE	⏸
STOP	■
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
CONTENT MENU	SHIFT+MENU
P in P	SHIFT+1
HDD	SHIFT+2
DVD	SHIFT+3
REC MENU	SHIFT+4
REC MODE	SHIFT+5
/ ANGLE	SHIFT+ -/--
EDIT MENU	SHIFT+
INSTANT SKIP	SHIFT+
CHP DIVIDE	SHIFT+
INSTANT REPLAY	SHIFT+
SLOW NEXT	SHIFT+ VOL+
SLOW PREV.	SHIFT+ VOL -
CJANNEL+	SHIFT+ P+
CHANNEL -	SHIFT+ P -
DELETE	SHIFT+BACK

ORIGINAL	SUPERIOR
TIME SLIP	SHIFT+SLEE
TIME BAR	SHIFT+TV/D
PROGRESSIVE	SHIFT+EPG
REMAIN	SHIFT+FAV
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREE
YELLOW	SHIFT+YELLO
BLUE	SHFIT+BLU