Mandis shop

Grundig GSB800

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Power		Power		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
+	Vol+	+ VOL	Vol+		
−	Vol-	VOL −	Vol-		
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+		

https://mandos-a-distancia.es/es/Grundig/1055311-66026-mando-de-sustitucion-para-Grundig-GSB800-18-759551727800.html