Mandis shop

Sharp RRMCGA236AW01

Original		Sustituto	
	Standby		Power
STANDARD	Standard	A	Red
CINEMA/GAME	Cinema/Game	B	Green
SPORT	Sport	C	Yellow
NEWS	News	D	Blue
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SUBWOOFER LEVEL ^	Subwoofer Level	▲	Up
SUBWOOFER LEVEL v	Subwoofer Level Down	▼	Down
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SETTINGS OPT	Options
DIMMER	Dimmer	SOUND DUAL	Dual
LINE	Line	HOME SMART	Smart
DIGITAL 1	Digital 1	1	1
DIGITAL 2	Digital 2	2	2
	Standby Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV

Original		Sustituto	
^ CHANNEL	CH+ Tv	+ CH	Ch +
CHANNEL v	CH- Tv	CH −	Ch -
+ VOLUME	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOLUME −	Vol- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

https://mandos-a-distancia.es/es/Sharp/1057471-78594-mando-de-sustitucion-para-Sharp-RRMCGA236AW-RRMCGA236AW01.html