| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer | CH- | CH- / Page- |
| 1 | 1 | I-II | Audio / Lang I/II |
| 2 | 2 | Vol - | Vol - |
| 3 | 3 | Up | Up |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | OK/Select | OK |
| 6 | 6 | Right | Right |
| 7 | 7 | Menu | Menu / Home |
| 8 | 8 | Down | Down |
| 9 | 9 | TV/DTV | TV/Radio / |
| AV/Source | AV / Input / RDS | Red | Red / Netflix / Search |
| 0 | 0 | Green | Green / APP / Repeat |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| CH+ | CH+ / Page+ | [≡]/Text | Text / Goto |
| [i]/Info | Info / Angle | [≡o] | Sleep / Timer |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| [ ≡+] / [ X] | << / Tune- | | |
| [ ≡x] / [ · · ] | >> / Tune+ | | |
| [ . ] / [ * ] | I << / Preset- | | |
| [ ≡♦] / [ +] / Wide | Picture / Format | | |
| [ ≡?] | >>I / Preset + | | |
| [ ≡i ] / Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| P<P/SWAP | Fav / Marker / PC | | |
| PP | Back / Return | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |