Original	Substitut
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
[≡]/Text	Text / Goto
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
[≡+]	Shift + Stop /
Stop/Still	Stop / Hold
Radio	TV/Radio /
Format	Picture / Format
<<	<< / Tune-
Red	Red / Netflix / Search
>>	>> / Tune+
Green	Green / APP / Repeat
I<<	I<< / Preset-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
>>I	>>I / Preset+
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut
[≡?]/Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
[≡i]/Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol+	Vol+
Index	Setup / OPT /
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
List	Smart / List
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2

Original		Substitut	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO I/II	O))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
DVB	DVB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
♥	Fav ♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	[≡x]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBTITLE	[≡o]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Original		Substitut	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode