Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Menu / EPG	D. Menu / Top
Auto / Eject	Eject / Surround	Menu / EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Ch+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	FAV	Fav / Marker / PC
4	4	Ch-	CH- / Page-
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	Enter	OK
8	8	Right	Right
9	9	LCD Menu / Exit	Menu / Home
0	0	Down	Down
Tv / Radio	TV/Radio /	DVD Setup / Exit	Setup / OPT /
Recall	Back / Return	DVD Setup / Exit	Shift + Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Input	AV / Input / RDS
Title / Pr Li	Shift + Sound / Title	P. Mode	Picture / Format
Title / Pr Li	Smart / List	S. Mode	Sound / Title

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Green / Clear	Green / APP / Repeat
Play / Pause	Play / Slow	Yellow / Repea	Yellow / YouTube / Repeat
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Yellow / Repea	Shift + Green / APP /
Exit / Stop	Exit / Cancel / Clear	Blue / AB	Blue / Prime Video / Random
Exit / Stop	Stop / Hold	Blue / AB	Shift + Yellow / YouTube /
Sleep	Sleep / Timer		
Audio	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Subpage / Goto	Text / Goto		
Index / I<<	I<< / Preset-		
Size / >>I	Shift + Zoom /		
Size / >>I	>>I / Preset+		
Reveal	Display / Media		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Red / Mode	Red / Netflix / Search		