Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	CEC	Smart / List
1	1	?	D. Menu / Top
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	Back	Back / Return
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
FAV	Fav / Marker / PC	Guide	Guide / EPG / -/--
0	0	Tools	Setup / OPT /
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Source	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer

Original		Substitut		Original		Substitut	
P −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-				
I<	I< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-				
>I	>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+				
<<	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-				
>>	>> / Tune+	TUNE+	>> / Tune+				
Rec	Rec / Rec Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play / Slow	SLOW	Play / Slow				
Pause	Pause / Step / Freeze	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Stop	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold				
[<>]	Picture / Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
Dialog	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
[...]	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TV/Radio	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media				