Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	CH LIST	CH LIST / Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Content	Display / Media
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Up	Up
7	7	Info	Info / Angle
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
TTX/MIX	Text / Goto	Right	Right
0	0	Return	Back / Return
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Down	Down
Vol +	Vol +	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Red/A	Red / Netflix / Search
P+	CH+ / Page+	Green/B	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original	Substitut
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
◄◄	I<<	PRESET- / ⏮	I<< / Preset-		
◄◄	<<	TUNE- / ◄◄	<< / Tune-		
►	Play	SLOW / ►	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
►►	>>	TUNE+ / ►►	>> / Tune+		
►►	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+		