Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FAV.CH	FAV. CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
JUMP	Jump	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
D.SETUP	Red/D. Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.SETUP	Red/D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Substitut	
REPEAT	Green/ Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Yellow/ Zoom	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Yellow/ Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
GOTO	Blue/ Goto	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GOTO	Blue/ Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
PVR LIST	[≡i] / PVR List	LIST SMART	Smart / List
TIME SHIFT	[≡?] / Timeshift	MEDIA DISPLAY	Display / Media
USB/SD	[≡♦] / USB/ SD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DTV/RADIO	[≡+] / DTV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏏	Eject	SURROUND ⏏	Eject / Surround
▶II	Play/ Pause	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+

Original		Substitut	
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--