Mandis shop

LG AKB35912903

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power	Clear	Exit / Cancel / Clear
DVD	Shift + 2	0	0
VCR	Shift + 4	Av Input	AV / Input / RDS
Eject/Open/Close	Eject / Surround	Vol - Tv	Vol -
AV Input Tv	Shift + AV / Input / RDS	<</ Backward	<< / Tune-
1	1	>>/ Forward	>> / Tune+
2	2	I << Skip	I << / Preset-
3	3	>>I Skip	>>I / Preset+
PR/CH + Tv	CH+ / Page+	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
4	4	Play	Play / Slow
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Home	Menu / Home
PR/CH - Tv	CH- / Page-	PR/CH Up/TRK+	Up
7	7	Disc Menu List	D. Menu / Top
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK

Original	Substitut	Original	Substitut
Right	Right	TV / VCR	Smart / List
Display	Display / Media	Timeshift	Sleep / Timer
PR/CH	Down	*	TV/Radio /
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
I.Skip	Text / Goto		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Dubbing	Picture / Format		
Title	Sound / Title		
Play Mode	Setup / OPT /		
Marker	Fav / Marker / PC		
- Search	Red / Netflix / Search		
Thumbnail	Green / APP / Repeat		
CHP. ADD	Yellow / YouTube / Repeat		