Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV/RAD	TV/RAD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV MODE	AV Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ENERGY SAVING	Energy Saving	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q.View	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substitut	
	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+/Page Up	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
P	PR-/Page Down	CH PAGE	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN/EXIT	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Stop	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green/Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow/Play	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow/Play	SLOW	Play / Slow

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue/Pause	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Pause	Pause / Step / Freeze		
Text/[≡]	Text / Goto		
T.OPT/<<	I<< / Preset-		
T.OPT/<<	Setup / OPT /		
T.OPT/<<	<< / Tune-		
Subtitle/>>	>>I / Preset+		
Subtitle/>>	Subtitle / EQ		
Subtitle/>>	>> / Tune+		
Simplink	Sleep / Timer		
Q.Menu	D.Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Guide	Guide / EPG / -/--		
FAV/Mark	Fav / Marker / PC		