Original		Substitut	
	Power		Power
INFO	[i]/Info		Info
	Mute		Mute
I-II	I-II		Dual
OK SELECT	OK/Select		Ok
ABC 1	1		1
DEF 2	2	LIST	2
GHI 3	3		3
JKL 4	4		4
MNO 5	5	PROG	5
PQR 6	6		6
STU 7	7		7
VWX 8	8	SLEEP	8
YZ 9	9		9
0	0	MANU	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	+	Shift + Guide
EXIT+10 -/--	Exit		Exit

Original		Substitut	
MENU	Menu	P	Menu
RETURN	Red/↑/Return		Red
SUBTITLE	Green/↓/Subtitle		Green
AUDIO	Yellow/Audio		Yellow
ANGLE	Blue/Angle		Blue
	Up	PLAY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P	P+		Ch +
P	P-		Ch -
V	Vol+		Vol +
V	Vol-		Vol -
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Original		Substitut		Original		Substitut	
	>>		>>				
	[TV]		TV/R				
	D-Menu		Smart				
	TV		Media				
	AV		AV				
	P<P		Pre Ch				
	PP		D. Menu				
	[≡]		Text				
	[≡o]		Subt				
	[≡+]		Format				
	[≡x]		3D				
	[≡♦]/Wide		+ Shift + Format				
	[≡?]		Options				
	[≡i]/Guide		Guide				
	[.::]/Subtitle		Back				

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Stop	Stop
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	D-Menu	Smart
4	4	<<	<<
5	5	>>	>>
6	6	I<<	I<<
7	7	>>I	>>I
8	8	Time	+ Shift + AV
9	9	Zoom	+ Shift + Eject
0	0	Program	Sleep
-/--/+10	Guide	Search Mode	AV
Exit	Exit	Repeat	Text
Red/↑/Return	Red	A-B	+ Shift + Play
Green/↓/Subtitle	Green	C	Yellow
Yellow/Audio	+ Shift + Yellow	Title	Info
Blue/Angle	Blue	Display	+ Shift + Info

Original		Substitut	
	Open/Close		Eject
	Menu		Menu
	Select		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute

Original	Substitut