| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Menu | Menu |
| [ i ] / I nf o | I nf o | Red/ ↑/ Ret ur n | Red |
| Mut e | Mut e | Gr een/ ↓/ Subt i t l e | Gr een |
| I - I I | Dual | Yel l ow/ Audi o | Yel l ow |
| OK/ Sel ect | Ok | Bl ue/ Angl e | Bl ue |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | Ri ght | Ri ght |
| 4 | 4 | Lef t | Lef t |
| 5 | 5 | P+ | Ch + |
| 6 | 6 | P- | Ch - |
| 7 | 7 | Vol + | Vol + |
| 8 | 8 | Vol - | Vol - |
| 9 | 9 | Pl ay | Pl ay |
| 0 | 0 | Pause | Pause |
| - / - - / +10 | Shi f t + Gui de | St op | St op |
| Exi t | Exi t | << | << |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| >> | >> | | |
| [ TV] | TV/ R | | |
| D- Menu | Smart | | |
| TV | Media | | |
| AV | AV | | |
| P<P | Pre Ch | | |
| PP | D. Menu | | |
| [ ≡] | Text | | |
| [ ≡o] | Subt | | |
| [ ≡+] | Format | | |
| [ ≡x] | 3D | | |
| [ ≡♦] / Wide | SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format | | |
| [ ≡?] | Options | | |
| [ ≡i ] / Guide | Guide | | |
| [ . : : ] / Subtitl | Back | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Stop | Stop |
| 1 | 1 | Play | Play |
| 2 | 2 | Pause | Pause |
| 3 | 3 | D-Menu | Smart |
| 4 | 4 | << | << |
| 5 | 5 | >> | >> |
| 6 | 6 | I << | I << |
| 7 | 7 | >>I | >>I |
| 8 | 8 | Time | Shift + AV |
| 9 | 9 | Zoom | Shift + Eject |
| 0 | 0 | Program | Sleep |
| -/--/+10 | Guide | Search Mode | AV |
| Exit | Exit | Repeat | Text |
| Red/ ↑/ Return | Red | A-B | Shift + Play |
| Green/ ↓/ Subtitle | Green | C | Yellow |
| Yellow/ Audio | Shift + Yellow | Title | Info |
| Blue/ Angle | Blue | Display | Shift + Info |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject | | |
| Menu | Menu | | |
| Select | Ok | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Left | Left | | |
| Right | Right | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |