Original	Substitut
Tv	TV/ Radio /
Power	Power
World	Smart / List
[≡] / Text	Text / Goto
Sleep	Sleep / Timer
Music/ Movie/ Phot	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Source/ Games	AV / Input / RDS
0	0

Original	Substitut
Recall	Shift + Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
i	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Q. Menu	D. Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Substitut	Original	Substitut
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
[≡]. .	Setup / OPT /		
Lang	Audio / Lang I/II		
O/*	Zoom / Size		
Q. . /*	Picture / Format		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
Guide	Guide / EPG / -/--		
[-O-]	Display / Media		