Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Camera-Music-Ph	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
[≡]. .	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	Shift + 1
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Internet	Smart / List
Q.Menu	D.Menu / Top
Vol +	Vol +

Original		Substitut		Original		Substitut	
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+		Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up				
	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
V-	Vol -	VOL –	Vol -				
P-	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-				
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	[-O-]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Folder	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	*/O	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
	*/Q	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto				