Original		Substitut	
	Power		Power
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE Q.MENU	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE Q.MENU	Q Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
RATIO	[ ]/Ratio	SOUND DUAL	Dual
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	PICTURE FORMAT	Format
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
P PAGE	PR+	CH +	Ch +
P PAGE	PR-	CH −	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
T.OPT	T.Opt	SETTINGS OPT	Options
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
MY APPS	My Apps	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original		Substitut		Original	Substitut
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
LIVE TV	Stop/Line Tv		Stop		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		