Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/SELECT	OK/Select	OK	Ok
M	M	TOP MENU MENU	Menu
1/ABC	1	1	1
2/DEF	2	2	2
3/GHI	3	3	3
4/JKL	4	4	4
5/MNO	5	5	5
6/PQR	6	6	6
7/STU	7	7	7
8/VWX	8	8	8
9/YZ	9	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
-/--/EXIT	-/--	-/-- GUIDE	Guide
-/--/EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
P<P/SWAP	P<P/Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
PP	PP	ZOOM	Eject
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
TV/DTV	Tv/DTV	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡O]	SETTINGS OPT	Options
AV/SOURCE	AV/Source	TIMER AV	AV
	[≡+] / [X]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡X] / [■■]	ECO 3D	3D
	[.≡] / [■]	AD SUBT	Subt

Original		Substitut		Original	Substitut
	[≡♦]	APP MEDIA	Media		
	[≡?]	RETURN BACK	Back		
	[≡i]	DISPLAY INFO	Info		
WIDE	Red/ [+] / Wide/ ↑	A	Red		
	Green/ ↓	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
GUIDE	Blue/ Guide	D	Blue		
	[i]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		