Original		Substitut	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut	
AD	AD	SURROUND	Eject / Surround
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
QUICK	Quick	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[■]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[>]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	↑	SHIFT + ▲	Shift + Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
	Up		Up
	←	SHIFT +	Shift + Left
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	→	SHIFT +	Shift + Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	↓	SHIFT +	Shift + Down
	<<[≡+]	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>[≡♦]	TUNE+	>> / Tune+
	I<<[≡?]	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	II/I>[▼]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I[O]/[≡x]	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Substitut	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random