Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[ ]┘		MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut	
	Vol-	VOL −	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV.CH	FAV CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
SRS	SRS	TITLE SOUND	Sound / Title
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I-II DUAL	Dual/I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBT.	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Substitut