Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Ok	OK
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	Right	Right
[→]	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	Down	Down
1	TV 1 1	Vol +	VOL Vol +
2	DVD 2 2	Smart	LIST SMART Smart / List
3	CD-STB 3 3	Ch+	CH PAGE CH+ / Page+
4	VIDEO 4 4	Vol -	VOL Vol -
5	TAPE 5 5	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
6	TUNER 6 6	Ch-	CH PAGE CH- / Page-
7	AUX-HDD 7 7	Back	RETURN BACK Back / Return
8	USB 8 8	Menu	HOME MENU Menu / Home
9	BLUETOOTH 9 9	Info	ANGLE INFO Info / Angle
[TV]	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
0	HDMI-SAT 0 0	Q. Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
↔	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Movie	MEDIA DISPLAY Display / Media
Up	Up	Epg	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Left	Left	☼1	PRESET- I<< / Preset-

Original	Substitut	Original	Substitut
☼2	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
Lang	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
[←→]	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		