Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	7	7
Screen	Picture / Format	8	8
Lang	Audio / Lang I/II	[≡]/Text	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ	9	9
www	Smart / List	0	0
Red/▲	Red / Netflix / Search	Recall	Back / Return
Red/▲	Shift + CH+ /	Up	Up
Green/▼	Green / APP / Repeat	Menu	Menu / Home
Green/▼	Shift + CH- /	Left	Left
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Blue	Blue / Prime Video / Random	Return	Shift + Back / Return
1	1	Down	Down
2	2	OK	OK
3	3	Source	AV / Input / RDS
4	4	FAV	Fav / Marker / PC
5	5	Presets	Setup / OPT /
6	6	Sleep	Sleep / Timer

Original		Substitut		Original	Substitut
V+	Vol +	VOL +	Vol +		
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
V–	Vol -	VOL –	Vol -		
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		