Original		Substitut	
	Power		Power
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	3D	ECO 3D	3D
	TV Input	SEARCH TV/R	TV/R
	AV Input	TIMER AV	AV
	i	DISPLAY INFO	Info
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	APPS	APP MEDIA	Media
	Home	HOME SMART	Smart
	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Return/Back	RETURN BACK	Back

Original		Substitut	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Mute	MUTE	Mute
	Text	REPEAT TEXT	Text
	STTL	AD SUBT	Subt
	[+]/Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
?/Help	?/Help	SOUND DUAL	Dual		
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch		
<<	<<	<<	<<		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
>>	>>	>>	>>		
I<<	I<<	I<<	I<<		
II	Pause	II	Pause		
>>I	>>I	>>I	>>I		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		