Mandis shop

Toshiba CT8046

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	Quick	Shift + Exit / Cancel / Clear
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Back	Back / Return
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
List	Smart / List	[i+]	Info / Angle
0	0	[>]	Shift + Right
Recall	Shift + Back / Return	Guide	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	☼/O	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	☼/Q	Shift + Setup / OPT / Tools
P+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto

Original	Substitut	Original	Substitut
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
O)I/II	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
[+ +]	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		