Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Set Up	Media
Mute	Mute	[♪] / Sound	Dual
Up	Up	[ ] / Picture	Subt
Down	Down	1	1
Right	Right	2	2
Vol +	Vol +	3	3
Left	Left	4	4
Vol -	Vol -	5	5
Tv/AV	AV	6	6
Red	Red	7	7
Green	Green	8	8
Yellow	Yellow	9	9
Blue	Blue	0/VCR	0
[≡♦] / F. P.	Menu	-/--	Guide
[≡i] / Index	Info	OO/Surround	Options
[≡+] / Hold	Format	[+] / Aspect	3D
[≡] / Tv/Text	Text	Play VCR	Play

Original	Substitut
Stop VCR	Stop
>> VCR	>>
<< VCR	<<
Power VCR	SHIFT + Power: Shift + Power
Rec VCR	REC MODE: Rec
N VCR/DVD	SHIFT + SETTINGS OPT: Shift + Options
Pause VCR	Pause
STR VCR/DVD	CLEAR EXIT: Exit
Programe- VCR	CH −: Ch -
Programe+ VCR	+ CH: Ch +
Power DVD	SHIFT + HOME SMART: Shift + Smart
Play DVD	OK: Ok
Stop DVD	SHIFT + ▼: Shift + Down
I/II/O)/▼	HOME SMART: Smart
[+]	FAV PRE-CH: Pre Ch
Pause DVD	SEARCH TV/R: TV/R
>>I DVD	>>I

Original	Substitut
I << DVD	I <<
<< DVD	SHIFT + ◀: Shift + Left
>> DVD	SHIFT + ▶: Shift + Right