Mandis shop

Samsung AK59-00180A

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	I <	I <<
Open/Close	Eject	>I	>>I
OK	Ok	123	Guide
Up	Up	Power Tv	Shift + Power
Down	Down	Input Tv	AV
right	Right	1	1
Left	Left	2	2
Tools	Options	3	3
Back	Back	4	4
Disc Menu	D. Menu	5	5
Pop Up Menu	Smart	6	6
Home	Shift + Smart	7	7
Play	Play	8	8
Pause	Pause	9	9
Stop	Stop	0	0
<<	<<	+ Tv	Vol +
>>	>>	- Tv	Vol -

https://mandis.ad.ca/sa/samsung/1330-825-comment-substituer-per-Samsung-AK59-00180A.htm