Mandis shop

RC1523101SO

Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
EPG	EPG	GUIDE	Guide
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok

Original		Substitut	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Back	RETURN BACK	Back
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute