Original		Substitut	
STANDBY	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substitut	
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
STEP/RDS	Step/RDS	GOTO TEXT	Text / Goto
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
P.EQ	P.EQ	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DARKNESS	Darkness	RETURN BACK	Back / Return
LOUDNESS	Loudness	LIST SMART	Smart / List
S-BASS	S-Bass	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TU-	<<</TU-	TUNE- <<	<< / Tune-
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
TU+	>>/TU+	TUNE+ >>	>> / Tune+

Original	Substitut	Original	Substitut
I <<</ CH-	I << / Preset-		
>>I / CH+	>>I / Preset+		
Clock	D. Menu / Top		
Play	Play / Slow		
Pause/ ST/ MO.	Pause / Step / Freeze		
Stop/ Memory	Stop / Hold		
Sleep	Sleep / Timer		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Band/ Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6		
N/ P/ DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
AUX1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
AUX2	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3		