Original		Substitut	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Substitut	
XTS	XTS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
XTS pro	XTS Pro	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up/Preset+		Up
DISP./INPUT	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left/Tun-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right/Tun+		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down/Preset-		Down
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title

Original		Substitut		Original		Substitut	
SCAN	<<< / Scan-	TUNE-	<< / Tune-	RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	>>> / Scan+	TUNE+	>> / Tune+	PTY	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
	Vol +	VOL	Vol +				
SLOW	<I / Slow-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /				
SLOW	I> / Slow+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /				
PAUSE/STEP	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
SKIP	I<<< / Skip-	PRESET-	I<< / Preset-				
SKIP	>>I / Skip+	PRESET+	>>I / Preset+				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Vol -	VOL	Vol -				
PROG./MEMO	Prog/ Memo	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Up		Up
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
DISP./INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Down		Down

Original		Substitut	
+	Vol +	VOL +	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -