Original	Substitut	Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS	Left	Left
[+]	Zoom / Size	OK	OK
Power	Power	Right	Right
<</I<<	<< / Tune-	Return	Back / Return
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
>>/>>I	>> / Tune+	Home	Menu / Home
Sync Menu	D. Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Stop	Stop / Hold	Green	Green / APP / Repeat
Theatre	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Digital	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
Analog	Smart / List	1	1
Scene	Sleep / Timer	2	2
Audio	Audio / Lang I/II	3	3
Guide	Guide / EPG / -/--	4	4
[i]/[?]	Info / Angle	5	5
Up	Up	6	6

Original		Substitut		Original		Substitut	
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
[≡] / Text		GOTO TEXT	Text / Goto				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
♥		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
Vol +		+ VOL	Vol +				
PR+		+ CH PAGE	CH+ / Page+				
Vol -		VOL −	Vol -				
PR-		CH PAGE −	CH- / Page-				
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				