# Mandis shop

RC1243

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| 1 | 1 | Left | Left |
| 2 | 2 | OK | OK |
| 3 | 3 | Right | Right |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | Red | Red / Netflix / Search |
| 6 | 6 | Mute | Mute / Dimmer |
| 7 | 7 | Green | Green / APP / Repeat |
| 8 | 8 | AV | AV / Input / RDS |
| 9 | 9 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| M | Menu / Home | TV | TV/Radio / |
| 0 | 0 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| -- | Guide / EPG / -/-- | TXT | Text / Goto |
| Vol - | Vol - | | |
| Vol + | Vol + | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |

https://mandisshop.es/c/1356/133/mandis-shop-rc1243-30940.htm