Mandis shop

Sony RMT-TX101D

Original	Substitut	Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Related Search	Shift + Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Digital / Analog	Smart / List	Blue	Blue / Prime Video / Random
Tv/ Radio	TV/ Radio /	[i+]([?]	Info / Angle
1	1	Netflix	Shift + Red / Netflix /
3	3	?/ i-Manual	Shift + Info / Angle
4	4	Discover	Shift + Smart / List
5	5	Guide	Guide / EPG / -/--
6	6	SEN/ APPS	Fav / Marker / PC
7	7	Up	Up
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
Exit	Exit / Cancel / Clear	Right	Right
2	2	Return/ Back	Back / Return
0	0	Down	Down
[≡]	Text / Goto	Options	Setup / OPT / Tools

Original	Substitut	Original	Substitut
Home	Menu / Home	Tv Pause	Shift + Pause / Step /
Vol +	Vol +	Football	Picture / Format
Recall	Shift + Back / Return		
Prog+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Prog-	CH- / Page-		
Audio	Audio / Lang I/II		
[...]	Subtitle / EQ		
Social View	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Sync Menu	D. Menu / Top Menu		