Original	Substitut	Original	Substitut
POWER	Power	REPEAT/ GREEN/ ▼	Shift + CH- /
INFO	Info / Angle	7	7
HDMI CONTROL	Shift + 0	8	8
SLEEP	Sleep / Timer	9	9
SCREEN	Picture / Format	ROOT/ YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
SOURCE	AV / Input / RDS	RETURN	Back / Return
PRESETS	Setup / OPT /	0	0
1	1	MENU	Menu / Home
2	2	TITLE/ BLUE	Blue / Prime Video / Random
3	3	TITLE/ BLUE	Sound / Title
ZOOM/ RED/ ▲	Zoom / Size	UP	Up
ZOOM/ RED/ ▲	Shift + CH+ /	LEFT	Left
ZOOM/ RED/ ▲	Red / Netflix / Search	OK/ SELECT	OK
4	4	RIGHT	Right
5	5	DOWN	Down
6	6	P+	CH+ / Page+
REPEAT/ GREEN/ ▼	Green / APP / Repeat	P-	CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
V+	Vol +	PAUSE	Pause / Step / Freeze
V-	Vol -	<<	<< / Tune-
FAV	Fav / Marker / PC	>>	>> / Tune+
LANG	Audio / Lang I/II	I<<	I<< / Preset-
SUBTITLE	Subtitle / EQ	>>I	>>I / Preset+
MUTE	Mute / Dimmer		
SWAP/↔	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		
-/--	+ Shift + Guide / EPG / -/--		
TEXT	Text / Goto		
C	Exit / Cancel / Clear		
DISPLAY	Display / Media		
ANGLE	+ Shift + Info / Angle		
SEARCH MODE	+ Shift + Red / Netflix /		
REC	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop / Hold		
PLAY	Play / Slow		