Mandis shop

RM-SUXV20R

Original		Substitut	
⏻/I	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
AUTO PRESET	Auto Preset	APP MEDIA	Media
AUX	AUX	A	Red
TAPE	<> Tape	B	Green
FM/AM	FM/AM	C	Yellow
CD ▷/II	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
CD ▷/II	Pause CD	II	Pause
CD⏏	CD Eject	FAV PRE-CH	Pre Ch
I◀◀	I<<	⏮	I<<
▶▶I	>>I	⏭	>>I
■	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PTY /EON	PTY/EON	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY MODE	Display Mode	DISC NAV LIST	List

Original		Substitut	
SET	Set	OK	Ok
UP	Up	▲	Up
DOWN	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Options
AHB PRO	AHB PRO	PICTURE FORMAT	Format
BASS	Bass	SOUND DUAL	Dual
TREBLE	Treble	AD SUBT	Subt
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
− VOL	Vol-	VOL −	Vol -
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +

https://mandos-a-distancia.es/ca/JVC/1039606-12357-comandament-de-substitucio-per-JVC-RM-SUXV20R.html