Mandis shop

Samsung AH59-02615A

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
WOOFER LEVEL	Woofer Level	+ CH PAGE	CH+ / Page+
WOOFER LEVEL	Woofer Level	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Surr. Sound	Surr. Sound	SIZE ZOOM	Zoom / Size
+ SYNC	+ Sync		Up
SYNC −	- Sync		Down
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	I<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SOUND EFFECT	Sound Effect	HOME MENU	Menu / Home
DIMMER	Dimmer/Anynet	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REPEAT	Repeat	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Bluetooth POWER	Power	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
	Play/Pause	OK	OK
	I<<		Left
	>>I		Right

https://mandisdistance.com/samsung-tv-remote-control-replacement-samsung-tv-remote-control-bn59-01315a/ https://mandis.tv/samsung-tv-remote-control-replacement-samsung-tv-remote-control-bn59-01315a/