Original	Substitut	Original	Substitut
Power Tv	Power	1	1
Input 1	Shift + 1	2	2
Input 2	Shift + 2	3	3
Input 3	Shift + 3	4	4
Input 4	Shift + 4	5	5
Input 5	Shift + 5	6	6
Input 6	Shift + 6	7	7
Input 7	Shift + 7	8	8
Input 8	Shift + 8	9	9
TV	TV/ Radio /	[i+] / Info	Shift + Info / Angle
DTV	D. Menu / Top	0	0
Radio	Shift + TV/ Radio / Program	P. Info	Info / Angle
[≡o]	Sleep / Timer	P+	CH+ / Page+
[...]	Subtitle / EQ	CH. Return	Shift + Back / Return
[≡?]	Shift + AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
[≡+]	Shift + Stop /	P-	CH- / Page-
[≡]	Text / Goto	Mute	Mute / Dimmer

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol -	Vol -	<<	<< / Tune-
X/Exit	Exit / Cancel / Clear	Play	Play / Slow
EPG/DVD Top Menu/Guide	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
Down	Down	CTRL/HDMI	Display / Media
Left	Left	Rec	Rec / Rec Mode
Enter	OK	Rec Stop	Shift + Rec / Rec Mode
Right	Right	Stop	Stop / Hold
Menu/Home	Menu / Home	·→/CM Skip	Shift + >> /
Up	Up	Tools/I-II	Setup / OPT /
Return	Back / Return	DVD/Screen	Zoom / Size
Red	Red / Netflix / Search	HDD/AV Selection	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I <<	I << / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Pause/Standby	Pause / Step / Freeze		