Mandis shop

TQT133002

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear
Nicam/A2	Shift + Audio / Lang I/II	1	1
Sleep	Sleep / Timer	2	2
Aspect	Zoom / Size	3	3
USB/CR	Shift + 8	4	4
Display	Display / Media	5	5
Auto	Smart / List	6	6
PMode	Picture / Format	7	7
SMode	Sound / Title	8	8
DTV	D.Menu / Top	9	9
Source	AV / Input / RDS	0	0
Up	Up	-/--	Guide / EPG / -/--
Left	Left	Back	Back / Return
Enter	OK	CH+	CH+ / Page+
Right	Right	Info	Info / Angle
Down	Down	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
CH-	CH- / Page-	Cyan	Blue / Prime Video / Random
FAV	Fav / Marker / PC		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Vol -	Vol -		
Text	Text / Goto		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop/EPG	Stop / Hold		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Rec/Hold	Rec / Rec Mode		
<</Index	<< / Tune-		
>>/Size	>> / Tune+		
I<</Reveal	I<< / Preset-		
>>I/Sbpage	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		